

Amazfit

Інструкція по експлуатації

Комплектація


1. Трекер
2. Ремінець браслету
3. Бездротова акумуляторна батарея
4. Інструкція по експлуатації та гарантійний талон

Завантаження Mi fitness band App

Соскануйте зображений QR-код або знайдіть додаток Mi fitness band в Mi Store




Акумуляторна батарея



Спочатку, за допомогою USB кабелю, необхідно підключити акумуляторну батарею до зарядного пристрою. Вийміть трекер з ремінця і покладіть його на індукційну підставку, стороною без напису вгору. Миготливий посередині білий індикатор вказує на початок підзарядки, коли пристрій повністю зарядиться, білий індикатор буде горіти постійно.

З'єднання трекера із смартфоном

Відкрийте додаток на смартфоні, і виконуйте його подальшим вказівки для успішного поєднання пристроїв.





Установка


1. Закріплення трекера в ремінець з металічним кільцем

Згідно вказівником напрямки, подденьте застібку металевого обідка, яка знаходиться з його тильної сторони, щоб відкрити його.

Вставте трекер в кільце і застібніть його. Переконайтеся, що ви надійно і щільно застібнули кільце.



2. Закріплення трекера у дугоподібний ремінець



Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів» і «Закону про якість продукції». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. У плінні 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Список несправностей трекера Amazfit

Назва товару	Список несправностей
Трекер Amazfit	Неправильна робота функцій пристрою, описаних в інструкції Проблеми з підзарядкою пристрої Неправильна робота або виникнення несправностей з вібруванням Проблеми з синхронізацією пристроїв Виникнення тріщин / поломок через конструкції або матеріалу пристрою
Акумуляторна батарея	Проблеми з підзарядкою пристрої Збій або неправильна робота індикатора Виникнення тріщин / поломок через конструкції або матеріалу пристрою

Не гарантійні випадки

Включаючи, але не обмежуючись:

- Багаторазові повернення і заміна пристрою або його комплектуючих, або якщо термін дії технічного обслуговування минув;
- Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, попадання рідини, нещасний випадок, якщо порвали або замазали етикетку і маркування пристрою; якщо ви самовільно переустановили програмне забезпечення, що спричинило за собою проблеми з роботою пристрою;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
- Поломки, які не відповідають «Списком несправностей Amazfit» центру сервісного обслуговування Xiaomi.

Основні параметри

Матеріал: цирконієва кераміка

Ємність батареї: 15mAh

Вага: 8.0г

Спосіб синхронізації пристрою: Bluetooth 4.0

Водонепроникність: IP68

Вхідна напруга бездротової акумуляторної батареї: 5V DC

Вихідний струм бездротової акумуляторної батареї: 1.0A (Max)

Вимоги: Смартфон на основі Android 4.4 та вище, а також підтримка Bluetooth 4.0; система iOS 7.0 та вище, iPhone 4s і наступні моделі.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі речовини і елементи					
	Pb	Hg	Cd	CrV1	PBB	PBDE
Трекер	0	0	0	0	0	0
Акумуляторна батарея	0	0	0	0	0	0
Ремінець	0	0	0	0	0	0
Пряжка ремінця	0					
Індукційна підставка	0					

0: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою міститися в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з в комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Даний товар відповідає європейським вимогам RoHS, згідно з якими за нормальних експлуатаційних умовах, що не можливі витік шкідливих речовин або елементів, які містяться в пристрої і його комплектуючих.