



## Mi Bluetooth гарнітура

Великі амбушури    Середні амбушури    Маленькі амбушури



## Зарядка гарнітури



Під час низького заряду, на гарнітурі може загорітися індикатор і з'явитися нагадування в телефоні.

**Відновлення заводських установок:**

Під час зарядки, натисніть і утримуйте керуючу кнопку поки не загориться червоний індикатор





Довге натискання

Миготіння індикатору

## Використання

Амбушур середнього розміру використовується переважною більшістю людей. Рекомендуємо починати використання гарнітури з амбушуром середнього розміру.




Легенько вставте навушник у вухо таким чином, щоб він був нерухомим.

Навушник повинен бути розміщений у напрямку до рота.

## Основні функції

Одне натискання



**Відповідь на дзвінок**

Під час вхідного дзвінка (блимає синій індикатор), натисніть на керуючу кнопку

Довге натискання




**Відхилити вхідний дзвінок**

Під час вхідного дзвінка (блимає синій індикатор), натисніть і утримуйте керуючу кнопку

## Підключення телефону

Довге натискання



Натисніть і утримуйте кнопку керування для відкриття вікна про стан сполучення телефону з гарнітурою (мерехтить синій індикатор)

Миготіння індикатора


При першому підключенні телефону з гарнітурою відкривається вікно про стан підключення телефону до навушника, надалі, після тривалого натискання кнопки, на гарнітурі відразу ж починає мерехтити синій індикатор, що свідчить про підключення телефону до гарнітури.



Відкрийте, знайдіть Bluetooth пристрій «Mi гарнітура» і натисніть на нього для сполучення.

## Основні функції


Подвійне натискання



**Швидкий набір останнього вхідного / вихідного номера**

У режимі очікування, двічі натисніть керуючу кнопку

Подвійне натискання



**Включення беззвучний режим**

Під час розмови двічі натисніть на керуючу кнопку