

Інструкція з використання пульта дистанційного керування

Комплектація

Пульт
Батареї x2
Ремінець пульта

Налаштування


1. Спочатку вставте в пульт 2 батареї (тип 7)

Відкрийте задню панель для батарейок, вставте в пульт 2 батареї (тип 7) і закрийте панель відсіку.

2. Сполучення

У головному меню телевізора увійдіть в **Mi TV пристрої > Зовнішній пристрій і Bluetooth > Mi Bluetooth пульт > Додати Mi пульт дистанційного керування**, дотримуйтесь керівництву телевізора. Після успішного сполучення, на телевізорі з'явиться оповіщення про вдале сполученні пристроїв.

Використання пульта ДУ



Використання ремінця для пульта дистанційного керування

1. Протягніть петлю ремінця через спеціальний отвір в нижній частині відсіку для батарей;
2. Після того як ви просмикнули петлю ремінця через спеціальний отвір в нижній частині відсіку для батареї, проведіть його через засувку між двома батарейками;
3. Вставте батареї, і закрийте задню панель відсіку для батарейок.

Зверніть увагу

1. Mi пульт дистанційного керування підключається до всіх видів Mi TV 2, включаючи 40-дюймовий, 49-дюймовий, 55-дюймовий Mi TV 2 і 48-дюймовий Mi TV 2S.
2. Щоб забезпечити нормальну роботу пульта, відновіть версію системи телевізора на 1.1.82 і вище.

Головна сторінка: швидке повернення на головну сторінку.

Меню: демонстрація інтерфейсу і різних функцій. В інтерфейсі онлайн відео, зайдіть в пошук; в інтерфейсі відтворюваних файлів відображаються параметри відео; ви також можете знайти ще більше категорій відео в списку інтерфейсу і т.д.

Переміщення вибору і різних опцій: управління вибором (вгору, вниз, вправо, вліво). Під час перегляду відео, за допомогою даних кнопок, ви також можете швидко перемотати відео вперед, назад ..

Підтвердження вибору: під час перегляду відеофайлу дозволяє зупинити його на паузу.

Повернення: Повернення на шаг назад.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» та «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

4. Пошкодження конструкції через людський фактор після закінчення дії гарантії. Наприклад: механічні пошкодження корпусу або кнопок; Уцьому випадку гарантійний ремонт не надається.