


1. Знайомство з Mi Smart Socket



Нажмите и удерживайте кнопку для возврата к заводским настройкам



2. Підключення к Mi роутеру за один крок

- 1) Коли жовтий індикатор буде блимати, відкрийте програму Mi роутер;
- 2) Знайдіть у списку «розумні пристрої» та натисніть на «швидке з'єднання з роутером»;
- 3) Синій індикатор вказує на те, що сполучення успішно завершено.

* Перед сполученням переконайтеся, що у вас є сигнал 2.4G WIFI

3. Якщо у вас немає Mi роутера



Знайдіть QR-код, відскануйте його та встановіть програму «Розумний дім»

- 1) Після підключення пристрою до живлення, відкрийте програму «Розумний будинок»;
- 2) Зачекайте, поки в списку з'явиться новий пристрій, натисніть «підтвердження» і сполучення буде успішно завершено;
- 3) Синій індикатор вказує на те, що сполучення успішно завершено.

4. Гарантія

Якщо протягом терміну дії гарантії у вас виникли виробничі неполадки, ви можете скористатися гарантійним сервісним обслуговуванням:

менше 7 днів

Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, після пред'явлення квитанції, споживач може повернути товар і забрати гроші або ж поміняти його на іншу Mi Smart Socket цієї ж моделі.

менше 15 днів

У перебігу 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, після пред'явлення квитанції, споживач може поміняти його на іншу Mi Smart Socket цієї ж моделі.

Термін гарантії Mi Smart Socket надається на один рік, для гарантійного ремонту необхідно надати квитанцію або номер замовлення.

5 Умови, на які не поширюється гарантійний ремонт

- Відсутність квитанції або номера замовлення;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;
- Пошкодження, що виникли в наслідок використання пристрою не за призначенням або його умисне пошкодження;
- Неполадки, що виникли в наслідок технічного обслуговування в сервісних центрах інших торгових марок;
- Марка товару або код (квитанція або номер замовлення) не відповідають даним, зазначеним на самому пристрої;
- Деформація упаковки;
- Знебарвлення або знос пристрою в слідстві його експлуатації;
- Виникнення неполадок пристрою, пов'язані з роботою споживача в інтернеті.

При виникненні вищезазначених проблем, для рішення вам слід звернутися до професійних компетентних консультантів, або обрати платні послуги.

xiaomi.ua

miui.ua