


Адаптер електроживлення автомобільний, моделі Roidmi



позитивний
поліус (анод) негативний
поліус (катод)

Основні характеристики

Вхідні параметри: 12V ; 0A-2.4A

Вихідні параметри: 5V ---3.1A

Вихідна потужність: 15.5W

Вимоги: App підтримує Android 4.0 і вище
Тільки для використання з підпалювачем авто-
мобілю

Стандарт: Q/WXRM001-2015

FM: 87.5-108MHz

Bluetooth: 4.0 і вище.


Модель: BFQ01RM

Виробник: ООО «Wuxi RuiMi Technology»


СМІІТ ID: 2015DP4676



Пошагове використання Roidmi



1. Вийміть кришку прикурювача в автомобілі
Переконайтеся, що всередині прикурювача
немає ніякого сміття.



2. Вставте в прикурювач Roidmi.
Миготіння індикатора: Сполучення пристроїв
по Bluetooth або відсутність підключення
Індикатор, що постійно світить: успішне підключення
пристроїв по Bluetooth

Рекомендації по встановленню

1. Для встановлення і підключення Bluetooth програвача уважно прочитайте керівництво по установці пристрою в додатку Roidmi.
2. Встановлена за замовчуванням частота 96.4MHz.
3. Після успішного сполучення Roidmi зі смартфоном, ви можете налаштувати FM частоту через телефон, або використовуйте функцію автоматичного пошуку FM частоти, по якій ви будете відтворювати музичні файли, що зберігаються на смартфоні.
4. Рекомендуємо робити налаштування FM частоти згідно з рекомендаціями додатку, щоб зберегти максимально високу якість звуку.
5. Якщо ваш смартфон не знаходить Roidmi, переконайтеся в тому, що Bluetooth на телефоні дійсно включений, а в прикурювача є подача живлення; якщо протягом тривалого часу пристрої не сполучаються, спробуйте підключитися до нового пристрою через смартфон або перезавантажте Roidmi.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів» і «Закону про якість продукції». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. У разі повернення товару, без ґрунтовної причини, протягом 7 днів з моменту його покупки (через інтернет магазини), покупець самостійно покриває витрати на його доставку.

2. У разі виникнення проблеми з «Списку несправностей» нижче, центр сервісного обслуговування Хіаомі визначає причину проблеми, після чого Ви можете скористатися гарантійним сервісним обслуговуванням.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі речовини і елементи					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
PCB	X	0	0	0	0	0
Електроди	0	0	0	0	0	0
Корпус	0	0	0	0	0	0

О: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Даний товар відповідає Європейським вимогам RoHS і нормативам з охорони навколишнього середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в мідному сплаві. У терміни екологічно безпечного використання зазначено, що при нормальних експлуатаційних умовах не можливий витік шкідливих речовин або елементів пристрою.

Вид гарантійного обслуговування	Умови гарантійного обслуговування
Повернення	У плинні 7 днів з моменту підписання гарантійного талона, ви можете повернути товар, у разі виникнення проблем з якістю пристрою.
Заміна	У перебігу 15 днів з моменту підписання гарантійного талона, ви можете замінити товар, у разі виникнення проблем з якістю пристрою.
Ремонт	У перебігу 1 року з моменту підписання гарантійного талона, ви можете скористатися гарантійним ремонтом, у разі виникнення проблем з якістю пристрою.

Більш детальної інформації ви можете дізнатися, звернувшись до сервіс-центру

Список несправностей

Назва товару	Список несправностей
Bluetooth програвач Roidmi	<ol style="list-style-type: none"> Проблеми з відтворенням або неправильне відтворення музичних файлів, що зберігаються на смартфоні Проблеми з підзарядкою інших пристроїв Виникнення тріщин / поломок через конструкції або матеріалу пристрою

Засоби безпеки

- Загальна потужність підключених пристроїв для підзарядки не повинна перевищувати номінальну вихідну потужність Roidmi.
- Не варто демонтувати або ремонтувати самостійно Bluetooth програвач, в іншому випадку може виникнути загоряння, електронна поломка або навіть повна поломка пристрою.
- Не допускайте близького контакту дітей і тварин з пристроєм, особливо близького контакту очей з індикаторами програвача.
- Уникайте контакту пристрою з вологою або попадання рідини в пристрій.
- Щоб уникнути поломок програвача, не допускайте попадання сторонніх предметів в USB порт.

Безкоштовне обслуговування

Протягом терміну дії гарантії, у разі виникнення проблем з якістю пристрою, після надання квитанції та гарантійного талона, ви маєте право на гарантійне сервісне обслуговування.

Гарантійне обслуговування не надається:

- У разі відсутності або пошкодження гарантійного талона або карти для заповнення інформації про технічне обслуговування.
- Виникнення неполадок в результаті самостійного розбирання пристрою.
- У разі попадання води в пристрій або виникнення неполадок через людський фактор.
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах.