




Xiaoyi
Smart-камера

www.Xiaomi-Mi.com

1. Налаштування

Підключення живлення

Знизу знайдіть роз'єм для USB-кабелю і підключіть його, підключіть кабель до живлення. Якщо засвітився передній індикатор, це означає, що камера включена. Перед установкою перевірте наявність камери у 2.4G мережі і сигналу Wifi



2. Швидка синхронізація з Мі роутером у один клік

Дуже просте і швидке налаштування


Відкрийте програму Мі роутер, почекайте, поки загориться жовтий індикатор. Після цього в «розумних налаштуваннях» виберіть «швидка синхронізація з роутером». Якщо засвітився синій індикатор, це означає, що синхронізація успішно завершена.



3. Що робити, якщо у вас нема Мі роутера?

Завантажте та встановіть програму «Мі розумний будинок» або додаток Мі Xiaoyi Smart-камера.

Проскануйте нижчезазначені QR-коди «Мі розумний будинок» або Мі Xiaoyi Smart-камера і завершіть ваші налаштування.



4. Вмикання

Увімкніть живлення, зачекайте приблизно 20 с, щоб загорівся жовтий індикатор.

Якщо жовтий індикатор не світиться, натисніть на кнопку скидання і утримуйте приблизно протягом 5 секунд, коли з'явиться синій індикатор, включення завершено.



5. Додавання Мі Xiaoyi Smart-камери

Далі показаний порядок дій для успішного додавання камери (Також можна встановити кілька камер)



6. Після успішного додавання камери, ви можете дистанційно переглядати відео



7 Інструкція з використання додатка дистанційного відео



8. Застереження

- Встановлювати подалі від металевих предметів;
- Не встановлювати камеру позаду меблів і поблизу з мікрохвильовою піччю;
- Уникати заплутування аудіокабелю, відеокабелю, USB-кабелю і залишати достатньо вільного простору для електричного кабелю;
- Необхідно забезпечити зону покриття безпроводного Wifi сигналу і розмістити камеру максимально близько до Інтернету.

9. Підключення іншої мережі Інтернет

- При підключенні іншої мережі Інтернет необхідно, натиснути на кнопку скидання і утримувати її приблизно 5 секунд. Якщо загорівся синій індикатор, це означає, що включення завершено. Потім знову необхідно підключитися до Інтернету.

10 Гарантія

Якщо протягом терміну дії гарантії у вас виникли виробничі неполадки, ви можете скористатися гарантійним сервісним обслуговуванням:

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, після пред'явлення квитанції, Ви можете повернути гроші або вибрати безкоштовну заміну товару за такою ж вартістю.
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми, Ви можете скористатися правом на безкоштовну заміну товару за такою ж вартістю; Якщо у Вас гарантійний талон на рік.
3. Даний гарантійний талон не може коригуватися, інакше він буде вважатися недійсним.

Умови гарантійного ремонту

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:

- Відсутність гарантійного талону, квитанції або коли термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, неправильним доглядом або неправильним технічним обслуговуванням;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставин таких, як: удар блискавки, пожежа або повінь;
- Номер моделі, зазначений у гарантійному сертифікаті, і номер на пристрої не збігаються;
- Неполадки, що виникли внаслідок технічного обслуговування в сервісних центрах іншої торгової марки;
- При виникненні подібних випадків вам слід звертатися у відповідні сервісні центри або вибрати платні послуги;
- Знебарвлення або знос у ході експлуатації пристрою не входить в гарантійне сервісне обслуговування.

11. Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі речовини і елементи					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Основа камери	0	0	0	0	0	0
Електронна плата	xj	0	0	0	0	0
Зарядний пристрій	0	0	0	0	0	0
Аксесуари	0	0	0	0	0	0
Пояснення	<p>0: Токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих цього пристрою є у наявності, що не перевищує граничне значення згідно SJ/T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах"</p> <p>X: Означає наявність отруйних і шкідливих речовин принаймні у одному з комплектуючих у кількості, що перевищує граничне значення згідно SJ/T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах"</p>					

Даний товар відповідає Європейським вимогам RoHS і нормативам з охорони навколишнього середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в мідному сплаві.