

Stick for Yi Camera


Керівництво по використанню

1. Стандартна комплектація

Пульт дистанційного управління




Інструкція



Монопод

3. Сфотографувати/зняти



Сфотографувати/зняти


Кнопка переключення

Режим фотоапарату: натисніть на кнопку затвора і починайте використання.

Режим камери: натисніть на кнопку затвора і почніть / припиніть зйомку відео.

2. Використання пульта дистанційного керування


З'єднання



Подвійне натискання

Після подвійного натискання кнопки Wifi, ви почуєте відповідний звук, а після загориться синій індикатор. Увійдіть в режим підключення по Bluetooth.

Натисніть кнопку затвора, після чого пролунає звук і одночасно загориться синій індикатор, що вказує на успішне сполучення.




Індикатор

Кнопка затвору

Після цього вам більше не знадобиться вдруге підключатися до пульта дистанційного керування. Одне натискання кнопки затвора - і можна приступати до використання камери. Червоний індикатор вказує на помилку сполучення двох пристроїв.

4. Використання монопода



Показник повороту


Напрямок вниз - відкрити фіксатор

Напрямок вгору - закрити фіксатор

Переконайтеся в тому, що ви повернули показник обертань, потім можете регулювати довжину монопода. В іншому випадку виникнуть проблеми з регулюванням довжини монопода.

5. Спосіб праці пульта і монопода

① Відкрийте захим



② Встановіть/видаліть пульт

6. Зміна батарейки пульту

Специфікації

Гарантия



①

Зніміть гумове кільце



②

Поверніть задню панель догори



Поверніть задню кришку до значка півмісяця, потім змініть батарею.

Назва: Stick for Yi Camera

Зміст: монопод, пульт дистанційного керування

СМІТ ID: 2015DJ2029

Матеріал: алюміній, ресорно-пружинна сталь, силікон, сплав пластика

Модель: LYZPG01XY

Діючий стандарт: Q31 / 0115000160C002

Q31 / 0115000160C003

Виробник: ТОВ «Yi технології Шанхай»

Адреса: Шанхай, р-н Пхундун, Дзінкхе вул, 2889, пл Чхантай, Е будівля, 6 поверх

Версія: СНУКQ -0527-1

Вид обслуговування	Умови обслуговування
Необґрунтоване повернення товару	1. необґрунтоване повернення товару тільки в офіційні магазини і лише у перебігу 7 днів, після покупки (після підписання гарантії протягом 7 днів) 2. Повернення товару можливий тільки з його упаковкою
Повернення товару (якість товару)	1. У разі виникнення проблеми, можливе повернення товару протягом 7 днів після підписання гарантії 2. Повернення товару можливе тільки з його упаковкою
Обмін товару (якість товару)	У разі виникнення проблеми, можлива заміна товару протягом 15 днів після підписання гарантії
Гарантійний ремонт покупки (якість товару)	У разі виникнення проблеми, можливий безкоштовний гарантійний ремонт товару протягом 1 року після підписання гарантії

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів КНР» і «Закону про якість продукції КНР». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

Умови гарантійного ремонту

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:

- Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, попадання рідини, нещасний випадок, якщо порвали або замазали етикетку і маркування пристрою;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь.
- Поломки, які не відповідають «Списком несправностей» центру сервісного обслуговування Xiaomi;
- Поломки із «Списку несправностей», які виникли у зв'язку з людським фактором і які перешкоджають нормальній роботі пристрою.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі елементи					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
	0	0	0	0	0	0
Корпус Монтажна плата	0	0	0	0	0	0

0: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах".

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах".

Даний товар відповідає Європейським вимоги RoHS і нормативам з охорони навколишнього середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в мідному сплаві.

Якщо у вас виникли будь-які питання про роботу товару, заходьте на наш сайт www.xiaomi-mi.com