




Посібник користувача

Аудіоколонка Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker 2



Знайомство з аудіоколоною Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker 2



Інструкція з експлуатації



обертання за годинниковою стрілкою



обертання поворотної кнопки

1. Ввімкнення аудіоколонки


Натисніть та утримуйте поворотну кнопку протягом 2 секунд, відпустіть кнопку коли пролунає звукове оповіщення про ввімкнення пристрою. Індикатор почне швидко блимати синім кольором, що означає що аудіоколонка знаходиться у режимі видимості для підключення до інших пристроїв.

2. Підключення до мобільних пристроїв

Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої, виберіть зі списку видимих пристроїв аудіоколонку Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker.

Після успішного підключення пролунає звукове оповіщення, індикатор почне повільно блимати синім кольором.

Надалі необхідно лише увімкнути Bluetooth на мобільному пристрої і аудіоколонка підключиться до нього автоматично.



Інші інструкції

Підключення до нового мобільного пристрою

При увімкненому стані пристрою зробіть два короткі натискання на поворотну кнопку, пролунає звукове оповіщення, аудіоколонка знову перейде у режим пошуку підключення, після цього здійсніть підключення до аудіоколонки з нового мобільного пристрою.

Стандартні функції

Відтворення через Bluetooth

Коли телефон підключений до аудіоколонки через Bluetooth, він виступає у якості пульта керування колонкою, а колонка виступає у якості гучномовця телефону.



Здійснення викликів

Коли телефон підключений до аудіоколонки через Bluetooth, при надходженні виклику пролунає звукове оповіщення, за допомогою короткого натискання на поворотну кнопку можна прийняти чи відхилити виклик.



Налаштування гучності

Підчас виклику чи відтворення музики можна налаштовувати рівень гучності. Обертання поворотної кнопки за годинниковою стрілкою збільшить гучність, проти годинникової стрілки – зменшить гучність.



Заряджання

Підчас заряджання індикатор буде світитися червоним світлом, після закінчення заряджання – синім світлом.

* Для заряджання пристрою використовуйте зарядний пристрій/адаптер живлення з напругою 5В, використання несумісного зарядного пристрою може призвести до пошкодження компонентів пристрою.

Функції кнопок

Операція з кнопками	Виконувана функція
Коротке натискання поворотної кнопки при увімкненому пристрої	1. Пауза/відтворення
	2. Прийняти/відхилити виклик
Два коротких натискання поворотної кнопки при увімкненому пристрої	1. Розірвати з'єднання, перехід до режиму пошуку підключення
	2. При відсутності підключення нового пристрою, під'єднання до попереднього пристрою
	3. При вхідному виклику, відхилити виклик
Довге натискання (приблизно 2 секунди) поворотної кнопки	1. Увімкнути пристрій
	2. Вимкнути пристрій
Обертання поворотної кнопки за годинниковою стрілкою	Збільшити гучність
Обертання поворотної кнопки проти годинникової стрілки	Зменшити гучність

Індикація

Режим аудіоколонки	Режим індикатора
Очікування підключення	Швидко блимає синім кольором
Здійснюється підключення	Повільно блимає синім кольором
Вхідний виклик	Швидко блимає білим кольором
Здійснюється виклик	Повільно блимає білим кольором
Здійснюється заряджання	Світиться червоним кольором
Зарядження завершено	Світиться синім кольором
Низький рівень заряду батареї	Блимає червоним кольором

Основні параметри

Назва пристрою	Аудіоколонка Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker 2
Модель пристрою	LYYX01ZM
Версія Bluetooth	v4.1
Ефективна робоча відстань	10 метрів
Період безперервного прослуховування музики	до 7 годин при повному заряді батареї
Максимальна вихідна потужність	5 Вт
Опір гучномовця	4 Ом
Ємність акумулятора	1200 мАг 3,7 В
Вхід живлення USB	5 В = 1 А
Розміри	60 мм × 60 мм × 93.3 мм
Робоча температура	-10 °С ~ +40 °С

Примітка: Підключення даного пристрою до мобільного телефону чи іншого пристрою з Bluetooth виконується за допомогою бездротового сигналу. Даний тип з'єднання не є стабільним та надійним у всіх місцях. В умовах надзвичайної ситуації не розраховуйте на здійснення зв'язку через даний пристрій.

Заявлений вміст шкідливих та токсичних речовин

Назва компоненту	Шкідливі та токсичні матеріали чи елементи					
	Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Шестивалентний хром (CRVI)	Полібромдифеніл (PBV)	Полібромістий дифенілефір (PBDE)
Друкована плата	X	O	O	O	O	O
Корпус	O	O	O	O	O	O
Прокладки, резинові стрічки та інші малогабаритні конструктивні елементи	O	O	O	O	O	O

O: означає що вміст даного шкідливого та токсичного матеріалу у всіх однорідних матеріалах даного компоненту знаходиться в межах вимог SJ/T11363-2006 «Вимоги до кількості шкідливих та токсичних речовин в електронних інформаційних продуктах»

X: означає що вміст даного шкідливого та токсичного матеріалу хоча б в одному з однорідних матеріалів даного компоненту перевищує межі вимог SJ/T11363-2006.

Даний виріб відповідає вимогам директиви RoHS: Свинець що міститься в частині електронних компонентів друкованої плати на даний момент є технологічно та економічно незамінним.

Під терміном безпечний термін експлуатації розуміється що за нормальних умов експлуатації, небезпечні речовини та елементи що містяться у пристрої та його аксесуарах не будуть виділятися назовні, а також те що користувач підчас експлуатації даного виробу не спричинить серйозного забруднення навколишньому середовищу, не завдасть серйозної шкоди своєму організму та матеріальним цінностям.



Гарантійне обслуговування та сервісна підтримка

Правила гарантійного обслуговування Аудіоколонки Xiaomi Small Steel Gun Bluetooth Speaker 2

Гарантійне обслуговування Аудіоколонки Xiaomi Small Steel Gun Bluetooth Speaker 2 здійснюється згідно Закону КНР «Про захист прав споживачів», Закону КНР «Про якість продукції», що включає:

1. В термін до 7 днів після отримання, у разі якщо з даним пристроєм виникають питання що включені до «Таблиці характерних несправностей», що було перевірено та підтверджено сервісним центром Xiaomi, виконується безкоштовне повернення чи заміна виробу;
2. В термін від 8 до 15 днів після отримання, у разі якщо з даним пристроєм виникають питання що включені до «Таблиці характерних несправностей», що було перевірено та підтверджено сервісним центром Xiaomi, виконується безкоштовне заміна чи ремонт виробу;
3. В термін до 12 місяців після отримання, у разі якщо з даним пристроєм виникають питання що включені до «Таблиці характерних несправностей», що було перевірено та підтверджено сервісним центром Xiaomi, виконується безкоштовний ремонт виробу.

Таблиця характерних несправностей пристрою

Назва	Характерні несправності
Аудіоколонка Xiaomi Small Steel Gun Bluetooth Speaker 2	<ol style="list-style-type: none">1. Тріщини корпусу що виникли з причини використаних матеріалів та структури корпусу2. При підключеному живленні неможливо увімкнути пристрій та відтворити музику

Негарантійні випадки

1. Неавторизований ремонт, неправильне використання, удари, небережне використання, зловживання при використанні, потрапляння всередину пристрою рідини, нещасні випадки, переобладнання, неправильне використання додаткових аксесуарів що не йдуть в комплекті з пристроєм, а також відривання, замащування чи підробка етикетки;
2. Випадки які виникли після закінчення терміну гарантійного обслуговування;
3. Пошкодження, що виникли з причини форс-мажорних обставин;
4. Випадки, не зазначені в «Списку характерних несправностей»;
5. Випадки з що виникли з причини людського фактору і призвели до пошкоджень конвектора та інших елементів зазначених у «Списку характерних несправностей».

Служба підтримки онлайн: <http://mi.com/service>

Гаряча лінія: 400-100-5678

Виробник: Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., LTD.

Адреса: Jiangyin city, Chengjiang Central Street 159, A913

