





Короткий посібник користувача

1. Встановлення ремінця, заряджання та вмикання пристрою




Короткий ремінець встановлюється згори, довгий ремінець встановіть знизу. Для встановлення чи знімання ремінця натисніть та рухайте його в праву сторону від рухомого вушка.



Пристрій активується заряджанням, або затисненням кнопки на правій стороні годинника. Використовуйте відповідний зарядний пристрій з напругою заряджання 5V, для повного заряду пристрою знадобиться близько 3 годин. Для заряджання пристрою не рекомендується використовувати універсальні батареї.

2. Опис кнопок



Головний екран


Меню

- * Натисніть будь-яку кнопку чи поверніть зап'ястя для розблокування годинника, після того як значок блокування зник, годинник розблоковано, можна керувати годинником за допомогою сенсорного екрану.
- * При відображенні головного екрану натисніть кнопку «Підтвердити» для переходу до меню.
- * Затисніть кнопку «Підтвердити» на 10 секунд для перезавантаження годинника.

3. GPS

Смарт-годинник Neu 3S має вбудований високоточний GPS-модуль, перед використанням поза межами приміщення в режимі «Спорт», здійсніть синхронізацію даних з застосунком на смартфоні, це підвищить точність GPS та збільшить швидкість пошуку місцерозташування. При пошуку місцерозташування для кращого прийому сигналу GPS необхідно знаходитися поза межами приміщення під відкритим небом, в місцях з найменшою кількістю перешкод.

4. Пульс




Смарт-годинник Neu 3S має модуль вимірювання пульсу, для здійснення моніторингу пульсу в стані спокою та під час виконання фізичних вправ. Для найкращого результату вимірювання пульсу в стані спокою ступінь натягнення ремінця має бути такою щоб можна було просунути один палець, для правильного вимірювання пульсу годинник має знаходитися вище рівня зап'ястя на відстань що дорівнює ширині пальця. Для більш точного вимірювання пульсу під час руху необхідно зтягнути ремінець так щоб браслет не рухався, зробити розминку перед виконанням фізичних вправ.

- * Функція вимірювання пульсу застосовується лише для моніторингу щоденної активності, та не має використовуватися в медичних цілях.

Правила гарантійного обслуговування

Гарантійне повернення протягом 7 днів	При питаннях щодо якості пристрою що впливає на його експлуатацію, протягом 7 днів з моменту покупки (отримання), можна повернути пристрій
Гарантійний обмін протягом 15 днів	При виникненні питань щодо якості пристрою що впливає на його експлуатацію, протягом 15 днів з моменту покупки (отримання), можна здійснити обмін пристрою
Гарантійний ремонт протягом 1 року	При виникненні питань щодо якості пристрою що впливає його експлуатацію, протягом 12 місяців з моменту покупки (отримання), можна скористатися послугами гарантійного ремонту
Сервісне обслуговування на постійній основі	Вся лінійка продукції WeLoop обслуговується на постійній основі, за обслуговування пристроїв з вичерпаним гарантійним терміном та з пошкодженнями по причині людського фактору буде стягнена відповідна плата за роботу та матеріали

5. Сенсорне керування



Проведіть пальцем догори чи донизу для перемикання на відображення стану мети, погоди, нагадувань чи QR-коду.

Проведіть пальцем вліво чи вправо для перегортання меню.

Натисніть на іконку для переходу до відповідного підменю.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Відображення повідомлень | Вимірювання пульсу | Біг | їзда на велосипеді |
| Секундомір | Таймер | Керування музикою | Зміна циферблату |
| Пошук телефону | Налаштування | | |

6. Відскануйте QR-код для завантаження додатку

[Відскануйте QR-код]

Після сканування QR-коду, виберіть «Відкрити за допомогою браузера» для переходу до сторінки завантаження.



7. Підключення пристрою

Після завантаження застосунку, та реєстрації аккаунту здійсніть пошук та підключення пристрою.

Один смарт-годинник Neu 3S підключається лише до одного смартфона, після завершення підключення Ви зможете отримувати оповіщення про вхідні виклики, здійснювати синхронізацію даних для відображення їх у застосунку і тд. На смартфонах на базі Android необхідно надати відповідний дозвіл у центрі оповіщень, конкретні кроки з налаштування дивіться на сторінці «Пристрій» у застосунку, натисніть на «Вирішення питань» для пошуку методу налаштування згідно моделі Вашого смартфона.

Без підключення до смартфона смарт-годинник Neu 3S також зберігає дані про стан Вашої активності та пульс у стані спокою.

8. Щоденний догляд

Якщо після фізичних вправ Ваше зап'ястя спітніло, обережно витріть зап'ястя та годинник, після цього знову вдягніть годинник. Використовуючи мило чи рідину для миття рук періодично очищуйте поверхню годинника. Місце де годинник контактує зі шкірою має бути сухим, у разі виникнення алергічних реакцій чи інших подразнень шкіри зніміть годинник.

Гарантійне обслуговування

При наявності претензій до якості компонентів, що виникли не по причині людського фактору, протягом 15 днів з моменту покупки (отримання) здійснюється гарантійний обмін (лише на аналогічну модель пристрою), гарантійний термін складає 1 рік. Для отримання гарантійного ремонту не потрібно надавати товарний чек, необхідний лише код пристрою, гарантійні послуги до лінійки продукції WeLoop на даний момент надаються лише на території материкового Китаю. Відскануйте QR-код для того щоб підписатися на публічний аккаунт WeLoop, для вирішення гарантійних та експлуатаційних питань Ви можете звернутися до онлайн-служби підтримки.

Гарантійне обслуговування не надається у наступних випадках:

1. Вичерпаний гарантійний термін;
2. Пошкодження що виникли з причини необережного ставлення, помилок чи зловживань (використання при високій температурі, високому тиску та інших суворих умовах; несправності та зовнішніх пошкодженнях що виникли в результаті стиснення, удару чи падіння);
3. Самостійне розбирання, ремонт чи переобладнання; самостійне розбирання та збирання пристрою, ремонт пристрою чи переобладнання пристрою;
4. Використання неоригінальних запчастин чи компонентів;
5. Використання що суперечить вимогам посібника користувача;
6. Під гарантійне обслуговування не підпадає природне зношення зовнішнього вигляду (окрім окремих випадків про які повідомлено окремо), але це не впливає на надання гарантійного обслуговування;
7. Відсутність чека, неможливість підтвердження того що пристрій знаходиться в межах терміну гарантійного обслуговування;
8. Інші пошкодження що виникли за форс-мажорних обставин (пожежа, землетрус, удар блискавки та ін.)
9. На даний момент гарантійне обслуговування надається лише на території материкового Китаю (Примітка: більш детальну інформацію з надання гарантійного обслуговування дивіться на офіційному сайті WeLoop у розділі «Гарантійне обслуговування»)